

BUILDEX

Kom i gang

For underentreprenører og fagarbeidere på byggeplassen

Du er invitert til prosjektet som underentreprenør.

Buildex brukes av hovedentreprenøren for å samle tegninger, RUH og HMS på ett sted. Denne veiledningen tar deg gjennom alt du trenger på 5 minutter.

Versjon 1.0 | buildex.no

1. Kom i gang — 3 steg

Du er i gang på under 5 minutter.

- 1** Last ned Buildex-appen fra App Store (iPhone) eller Google Play (Android) og installer. Den er gratis.
- 2** Logg inn med e-postadressen du mottok invitasjonen på og det midlertidige passordet du fikk. Du kan bytte passord etter første innlogging.
- 3** Velg prosjektet fra listen. Etter innlogging ser du prosjektene du er tilknyttet — trykk på prosjektnavnet for å komme inn.

 Du kan også logge inn på buildex.no i nettleseren på PC eller telefon. Appen anbefales på byggeplassen — den fungerer offline og er optimalisert for store trykkmål.

2. Dette bruker du i appen

Som underentreprenør har du tilgang til fire hoveddeler:

Sjekk inn Registrer at du er på jobb. Krever PSI-signatur ved første gang.	RUH Meld inn risiko eller uønsket hendelse. Tar under 30 sekunder. Fungerer uten nett.
Observasjoner Meld inn HMS-observasjoner, KS-funn eller generell info. Bilde valgfritt.	Tegninger Se arbeidstegninger med zoom. Last ned for offline-bruk. Mål avstander.

I tillegg finner du Stoffkartotek, PSI og HMS-tavle i bunnbaren i appen.

3. Innsjekking og PSI

Før du kan sjekke inn på et prosjekt, må du signere PSI (Personlig sikkerhetsinstruks). Dette er et lovkrav på alle norske byggeplasser.

- 1 Scan QR-koden på inngangsportens infotavle. Åpne kameraet på telefonen og hold det mot QR-koden.
- 2 Les PSI-introduksjonen og signer digitalt. Les igjennom sikkerhetskravene for prosjektet og signer med fingeren på skjermen.
- 3 Sjekk inn via appen. Åpne Buildex-appen, trykk «Sjekk inn» og velg prosjektet. Du er nå registrert.
- 4 Sjekk ut når du er ferdig for dagen. Trykk «Sjekk ut» i appen. Glemmer du det, kjøres auto-utsjekk ved arbeidsdagslutt.

💡 Byggherren og tilsynsmyndigheter krever oversikt over hvem som er på byggeplassen til enhver tid. Innsjekking går automatisk inn i mannskapslisten.

4. Registrere RUH

RUH (Rapport om uønskede hendelser) brukes til å melde inn hendelser, nestenulykker og farlige situasjoner. Det er din plikt å melde inn — det er raskt og enkelt.

SLIK GJØR DU DET

Trykk på «RUH» på prosjektsiden

Den store oransje knappen på forsiden av prosjektet.

Ta bilde (valgfritt, men anbefalt)

Kameraet åpnes automatisk. Trykk ta bilde, eller hopp over.

Beskriv hva som skjedde

Skriv en kort beskrivelse. Vagt er bedre enn ingenting.

Trykk Send

Ferdig. HMS-ansvarlig får varsel umiddelbart. Selv uten nett lagres RUH lokalt og sendes automatisk når du kommer på nett.

💡 RUH kan registreres helt uten nettdækning — for eksempel i kjeller eller tunnel. Den sendes automatisk så snart telefonen får nett igjen.

5. Se og bruke tegninger

Alle arbeidstegninger for prosjektet er tilgjengelige i appen. Tegningene lastes ned automatisk og kan brukes uten nett.

FUNKSJONER

Finn riktig tegning

Bruk disiplinfilteret øverst for å finne riktig type (ARK, RIB, RIV osv.). Trykk på en tegning for å åpne den i fullskjerm.

Zoom og panorering

Bruk to fingre for å zoome inn. Dra for å panorere rundt på tegningen.

Avstandsmåling

Tegningene er kalibrert mot kjent avstand. Trykk på måleverktøyet, klikk startpunkt og slutt punkt — avstanden vises direkte. Snapp-funksjon klikker automatisk på nærmeste linje.

SKJULTE FUNKSJONER OG SNARVEIER

Hold inne med finger 3× forstørrelsesglass — nyttig for å lese tekst på tegningen

💡 Når det lastes opp ny revisjon av en tegning på web, oppdateres appen automatisk. Du ser alltid siste versjon.

6. Din tilgang

Som underentreprenør er tilgangen begrenset til det som er relevant for deg.

DU KAN

- ✓ Registrere RUH og observasjoner fra web og app
- ✓ Se og laste ned arbeidstegninger
- ✓ Se møtereferater
- ✓ Sjekke inn og ut på byggeplassen

- ✓ Se stoffkartotek og HMS-tavle

DU KAN IKKE

- ✗ Se interne dokumenter (kontrakter, kalkulasjon, interne referat)
- ✗ Opprette eller lukke HMS/KS-avvik
- ✗ Se andre UEs dokumenter og korrespondanse
- ✗ Endre prosjektinnstillinger
- ✗ Se byggherredokumenter

7. Spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder eller HMS-ansvarlig for prosjektet ditt — de har full tilgang og kan hjelpe deg direkte.

For tekniske spørsmål om Buildex:

Nettsted buildex.no
E-post kontakt@buildex.no

buildex.no | kontakt@buildex.no
Bygget av Mattias Dehlin og Claude (Anthropic)